HINWEISE FÜR DEN PELLETSLIEFERANTEN

BITTE IN UNMITTELBARER NÄHE DER BEFÜLLKUPPLUNGEN ODER EINBLASDÜSEN ANBRINGEN !

Befüllanleitung für Holzgewebetank Fa. ÖkoFEN

1. ABSCHALTEN DER PELLETS – HEIZANLAGE

2. KEIN ABSAUGEN BEI BEFÜLLUNG

a) bei diesem System ist kein Absaugen notwendig
b) die Einblasluft entweicht durch das Gewebe des Tankes
c) auch kein Absaugen bei 2 Befüllkupplungen (größere Gewebetanks)

3. MONTAGE DES BEFÜLLSCHLAUCHES

Bei Direktbefüllung (Anschluss bei Kupplung - Befülldüse)
auf sachgerechte Montage mittels der beiden Kupplungsschlüssel achten.
Unsachgemäße Montage führt zu Verdrehung u. Verformung der Befülldüse.

4. KEIN VERÄNDERN DER BEFÜLLDÜSE

wird bei Montage des Tankes vom Monteur richtig eingestellt.

5. UNBEDINGT BEFÜLLLUFT EINBLASEN

Damit das Gewebe seine erforderliche Ausformung erreicht, muss vor der Befüllung mit Pellets unbedingt ca. 1 Minute lang Befüllluft eingeblasen werden. Der Druck der Befüllluft entspricht dem Druck der Pelletsbefüllung (siehe Pkt.6)

6. MAXIMALER BEFÜLLDRUCK: 1.5 BAR

a) der max. Befülldruck von 1,5 bar darf nicht überschritten werden.
b) bei kurzem Befüllweg darf der Druck nicht höher als 0.5bar sein.

7. GEWEBETANKS MIT 2 BEFÜLLKUPPLUNGEN

Um eine optimale Befüllung zu erreichen, bitte folgendes beachten:
a) Befüllung über Düse 1 bis Höhe Tragholm oder Höhe Befülldüse (bei waagrechtem Einbau der Düse)
b) Befüllung über Düse 2 bis Maximum
c) Restbefüllung über Düse 1 bis Maximum